Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

00137066-00137067/06.15

00137066
00137067

THE SMART SOLUTION

Watchband "Croco"

Uhrenarmband

Operating Instructions GB
Bedienungsanleitung D
Mode d'emploi F
Instrucciones de uso E
Руководство по эксплуатации RUS
Istruzioni per l'uso IT
Gebruiksaanwijzing NL

00137067man_de_en_es_fr_it_nl_ru.indd 1-2 08.06.15 11:44

GB Remove the original Apple armband:

D Original Apple Armband entfernen:

F Retirer le bracelet Apple d'origine :

E Quitar la Correa Original Apple:

RUS Демонтаж заводского ремешка Apple:

I Rimuovere il braccialetto Apple originale:

NL Originele Apple armband verwijderen:



GB Insert the new band:

D Neues Band einsetzen:

F Insérer le nouveau bracelet :

E Colocar la correa nueva:

RUS Крепление нового ремешка:

I Inserire il nuovo bracciale:

NL Nieuwe band aanbrengen:



00137067man_de_en_es_fr_it_nl_ru.indd 2-2 08.06.15 11:44